

## DAGLIG SKÖTSEL

Den dagliga städningen med I-VAX-systemet är mycket enkel. Välj bara någon av städmetoderna nedan och följ instruktionerna. De är till för att göra golvet rent och ersätta bortnött skyddsvax.

Vid behov kan du också komplettera städningen med underhållspolering.

**1**



### Mopning med centrifugtorr S-Mopp Allround från tvättmaskin

- Använd 0,4 dl I-VAX impregnering till 10 l vatten i slutsköljvattnet.
- Fuktmoppa golvet 1-5 ggr/vecka beroende på städbehov.
- OBS! Var 3-5 gång byts I-VAX mot Storfix impregnering (0,4 dl till 10 l vatten) i slutsköljvattnet.

**2**



### Städning med kombimaskin

- Använd 1-2 dl I-VAX till 10 l vatten i maskinen. Arbeta med röd rondell.
- OBS! Vid behov av grundligare rengöring byts I-VAX mot Storfix (0,25 dl till 10 l vatten) i maskinen.

**3**



### Torrmopning med S-Mopp Allround

- S-Mopp Allround används med fördel vid såväl torr- som fukt-mopning. Vid enbart torrmopning tillförs I-VAX med hjälp av spraypolering kvartalsvis eller vid behov.

**4**



### Fuktmopning med S-Mopp Allround

- Använd 1 dl I-VAX till 10 l vatten. Pressa ur mopparna väl.
- Fuktmoppa golvet 1-5 ggr/vecka beroende på städbehov.
- OBS! Var 3-5 gång byts I-VAX mot Storfix (1 dl till 10 l vatten).

## UNDERHÅLL



### Polering med highspeed- eller lågvarvsmaskin

Där hårdare slitage förekommer rekommenderas torrpolering eller spraypolering med en I-VAX-lösning på 50 procent. Detta görs för att jämna ut ytglansen och ta bort eventuella friktionsmärken kvartalsvis eller vid behov.

Generella anvisningar. Vid eventuella frågor kontakta din representant.

